



1. Các phím tắt

Gán các tùy chỉnh (2 mặt, đậm nhạt ...) hay sử dụng vào phím tắt để sử dụng cho lần sau.

2. Phím [Duplex/Combine]

Chọn để thiết lập sao chụp 2 mặt tự động hoặc sao chụp kết hợp (2 A4 thành A3 ...)

3. Phím [ID Card Copy]

Chuyển sang chế độ sao chụp chứng minh thư, thẻ ... (theo kiểu nước ngoài)

4. Phím [Scanner]

Chuyển sang chế độ máy quét

5. Phím [Copy]

Chuyển sang chế độ sao chụp

6. Màn hình

Hiển thị trạng thái, các thiết lập tùy chỉnh hiện thời của máy và các thông báo lỗi

7. Các phím điều hướng

- Dùng để chọn menu
- Nhấn khi máy đang trong chế độ nghỉ (standby) sẽ xuất hiện trình đơn (menu) để tùy chỉnh các thiết lập của chế độ Quét (scanner) hay Sao Chụp (Copy) của máy.
- Nhấn để di chuyển qua lại giữa các mục trong trình đơn (menu)

8. Phím [Clear/Stop]

- Khi máy đang xử lý một lệnh nào đó: nhấn để dừng lệnh hiện thời.
- Khi đang tùy chỉnh các thiết lập (in 2 mặt, chia bộ ...): nhấn để trả về các thiết lập ban đầu
- Khi đang ở chế độ nghỉ (standby): nhấn để hủy thiết lập tạm thời như đậm nhạt hay độ phân giải.

9. Phím [Energy Saver]

Nhấn để chuyển sang chế độ tiết kiệm điện Energy Save 1 hay Energy Saver 2. Xem trong "Administrator Settings".

10. Phím [User Tools]

Nhấn để hiển thị các thiết lập hệ thống của máy.

11. Phím [Start]

Nhấn để bắt đầu thực hiện Sao Chụp (Copy) hay Quét (Scan)

12. Các phím số

Dùng nhập số hoặc ký tự.

13. Phím [OK]

Nhấn để xác nhận thiết lập (trong trình đơn các tùy chỉnh ...) hoặc chuyển vào trình đơn (menu) con.

14. Phím [Escape]

Nhấn để hủy lệnh cuối cùng hoặc thoát khỏi trình đơn (menu)

15. Các phím lựa chọn

Nhấn phím tương ứng với mục được hiển thị ở cuối màn hình (khi điều chỉnh các thiết lập)

16. Đèn báo

Đèn vàng báo hiệu máy cần được bảo trì (thay linh kiện ...), đèn đỏ khi máy đang gặp lỗi cần xử lý.

Khi xuất hiện đèn báo, kiểm tra đầy đủ thông báo lỗi trên màn hình và đọc cho kỹ thuật viên xử lý.

17. Đèn báo hoạt động

Chớp khi máy nhận tín hiệu in từ máy tính.